

Anbauanleitung Anhängerkupplung 0306

Kia Pride '96-

Zusammenstellung:

- 1 Anhängerkupplung ref. 0306
- 1 Kugel 50T (*)
- 2 Bolzen mit Muttern M14-35 (*)
- 2 Ritzel 14 mm (*)
- 2 Bolzen mit Muttern M12-40 (A)
- 2 Bolzen mit Muttern M10-30 (B)
- 1 Bolz mit Mutter M10-40 (C)
- 2 Ritzel 40-12-4 (A)
- 3 Ritzel 60-12 (B-C)
- 3 Ritzel 10mm (B-C)
- 2 Ritzel 12 mm (A)

Anbauanleitung:

1. Innerer Belag in Koffer und Reserverad entfernen.
2. Anhängerkupplung mit Punkt (A) zwischen Abschoppösen unten Fahrzeug stellen.
Punkte (B-C) kommt gegen Grundplatte Reserveradraum. Diese Löcher (B-C) durchbohren bis Durchmesser 10.5 mm bis ins Kofferraum. Bolzen mit Ritzel via via Koffer einbringen. Bei Punkt (A) Bolzen mit Ritzel durch Abschoppösen platzen. Alle Bolzen einbringen. Montieren von Anhängerkupplung und Kugel und alles gut festschrauben.
3. Reserverad und Innerer Belag zurückstellen.