

ANHÄNGERKUPPLUNG NR 1064 FORD MUSTANG

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängervorrichtung Nr. 1064	
1 Kugelstange T43 - Länge 410mm mit Kugel Ø 50mm	(*)
oder : 1 Kugelstange T35	
4 Muttern mit Bolzen M12-35	(*)
4 Sicherheitsritzel Ø12mm	(*)
4 Muttern mit Bolzen M10-30	(C)
1 Bolzen M10-30	(B)
1 Bolzen M10-25	(C')
1 Mutterstückchen -i	(B)
1 Montierstück -g	(C-C')
1 Montierstück -h	(C)
6 Sicherheitsritzel 10mm	(B-C-C')

ANBAUANLEITUNG

1. Links hinten unter den Wagen 2 Bolzen und rechts 1 Bolzen womit Stoßstange ans Chassis festgemacht ist, ausschrauben.
2. Montierstücke -g und -h zwischen Chassis und Stoßstangestütze setzen mit A passend auf die freigekommene Schraublöcher, Bolzen wieder verschrauben. Die übrige Bohrung B durchbohren (Ø 10,5mm). Das Mutterstückchen -i ins Chassis setzen via vorliegende Öffnung und Bolzen verschrauben.
3. Anhängervorrichtung setzen mit C und C' passend auf die Löcher in Montierstücke -g und -h. Bolzen verschrauben.
4. Kugel (*) montieren und alles fest anschrauben.