

## ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0211 – OPEL VECTRA 16V + 4x4 '90-'95

### ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängervorrichtung Nr. 0211	
1 Kugelstange T43L000 mit Kugel Ø 50mm oder : 1 Kugelstange T35L000	
4 Muttern mit Bolzen M12-35	(*)
4 Sicherheitsritzel Ø12mm	(*)
9 Bolzen mit Muttern M10-30	(B-B'-C-D)
4 Bolzen mit Muttern M10-100	(A)
5 Ritzel 60-12	(B-D)
4 Erhöhte Ritzel 60-16/73	(A)
2 Segmentritzel 60/35-12	(B')
1 Montierstück –f	(C)
13 Sicherheitsritzel Ø10mm	(B-B'-C-D)

'D'-Wert : 7,50 'S'-Wert : 75 zul. Anhängelast : 1300
---

### ANBAUANLEITUNG

1. Reserverad und Bodenbekleidung aus Koffer wegnehmen. Abschirmplatte hinter den Brennstoffbehälter definitiv wegnehmen.
2. Anhängervorrichtung setzen mit (A) gegen Längsträgerunterseite passend auf vorgesehen Löcher. (B-B') kommt gegen Kofferboden neben die Längsträger, (C) gegen Karosseriehinterseite und (D) gegen Reserveradkasten.
3. Alle Punkte durchbohren Ø10,5mm bis im Koffer. Die Bohrungen (A) nur in die Oberplatte ergrössern bis Ø17mm um die erhöhte Ritzel setzen zu können.
4. Alle Bolzen mit Ritzel + Montierstück –f setzen via Koffer und fest anschrauben.
5. (\*) montieren und alles fest anschrauben. Um die Anhängervorrichtung leicht setzen zu können ist es angewiesen den Brennstoffbehälter ein wenig sinken zu lassen.